

Anvisning justering mekanisk falltröskel

1. Utstickande tätningsprofil i gummi mot blecksida karm kapas så den följer karmen.
2. För att säkerställa rätt funktion är det viktigt att aktiveringsknappen justeras till rätt läge.

Man drar aktiveringsknappen rakt ut så lossnar den och kan justeras. OBS!! Skruva inte ut aktiveringsknappen för långt. Rätt injusterad tröskel fälls ner först i stängningsögonblicket och vilar med ett lätt tryck mot golvet.

För långt utskruvad aktiveringsknapp kan få tätningsprofilen att släpa i golvet samt orsaka skador på mekanismen.

Om dörren har klämfri bakkant, är aktiveringsknappen snedfasad och är placerad på blecksidan på karmen.