

MONTERINGSANVISNING FRAMELESS PORTAL

Ingående levererat material

- 1 st överdel med monterad isolering
- 2 st sidodelar
- 2 st förborrade täckskivor till sidodelar (inklusive skruv)
- 1 st tröskel (Vid falltröskel i dörrblad utgår denna)
- 8 st bultar för montage av överdel mot sidodelar

MONTERING

Långsidor läggs på plant rent underlag och skruvas samman med överdel med hjälp av medlevererade bultar i förborrade hål. (Sitter förmonterad mutter på insida ram på överdelen som bultarna skruvas i.)

Portalen reses och skruvas fast med 2 st skruv i golv respektive tak i varje sidodel.

(viktigt att golvet är plant annars måste det kilas under aktuell del samt att man noggrant kontrollerar att karmen hamnar i lod)

När eldragning är klar och isolering på plats så skruvas de lösa täckskivorna fast i sidodelarna.

Ljudkrav

Fyll med 70 mm isolering

Isolering till sidodelar ingår ej i leverans

