



### MONTERINGSANVISNING GLASPARTI

- 1 BORRA LÅNGSIDOR FÖR SKRUV MAX C/C 565 mm ENLIGT PRINCIPSKISS
- 2 OM PARTIET SKA SITTA DIREKT MOT ANNAT GLASPARTI, ELZON ELLER KARM SÅ MÅSTE ÄVEN HÅL BORRAS I KORTSIDOR ENLIGT SKISS.
- 3 FOGEN MELLAN VÄGG OCH GLASPARTI FÅR INTE ÖVERSTIGA 20 mm OCH SKALL DREVAS NOGA FRÅN BÅDA SIDOR. OM PARTIET ÄR BRANDKLASSAT SKALL DREVNINGSMATERIALT VARA OBRÄNNBART (T.EX STENULL). VID LJUDKLASSAT PARTI SKA DET FÖRUTOM DREVNING KOMPLETTERAS MED LÄMPLIG FOGMASSA PÅ BÅDA SIDOR
- 4 FOGAR MELLAN GLASPARTIER RESPEKTIVE MOT ELZON ELLER KARM KOMPLETTERAS MED LÄMPLIG FOGMASSA