



MONTERINGSANVISNING SKJUTGLASPARTI MED LJUDTÄTNING

1. TRÄ PÅ BOGGIEHJULEN PÅ KARMSTOCKENS SKENA
2. LÄGG UT KARMSTOCKEN, TRÖSKELN SAMT KARMSIDOR PÅ PLANT GOLV OCH SKRUVA IHOP MED 2 ST SKRUV I VARJE HÖRN. OBS! STOCKEN SKALL LIGGA MED SKENAN NÄRMEST GOLVET
3. LÄGG UT DÖRRBLADET FÖR FAST MONTERING MED GLASLISTSIDAN UPP. FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL LJUDREDUKTION REKOMMENDERAS ATT MAN LÄGGER EN MJUKFOG RUNT FASTA DÖRRBLADET MOT KARMSIDA, STOCK SAMT TRÖSKEL (MEDLEVERERAS E.J). DÖRREN SKALL LIGGA 52 MM FRÅN GOLVET FÖR ATT HAMNA I RÄTT LÄGE MOT KARMEN. LÄGG DÄREFTER DEN MEDLEVERERADE 52 MM DISTANSLISTEN MELLAN GOLV OCH FAST DÖRR. SKRUVA DÄREFTER MED 4 ST SKRUV GENOM KARMSIDAN OCH 2 ST SKRUV GENOM TRÖSKELN SAMT 3 ST SKRUV GENOM STOCKEN.
4. DET HOPMONTERADE PARTIET RESES OCH SKRUVAS FAST PÅ AVSEDD PLATS
5. SIST MONTERAS DEN RÖRLIGA DÖRREN MED HJÄLP AV BESLAGSSATSEN ENLIGT SEPARAT MONTERINGSINSTRUKTION