



MONTERINGSANVISNING ELZON

Skrivas med 2 st skruv i golv respektive tak, (viktigt att den monteras exakt i lod)

Styrfjäder används mot karm respektive glasparti

Limmas med fördel mot dörrkarm för ökad stabilitet

Isolering läggs i och den förborrade täckskivan skruvas fast

LJUDKRAV

30 dB Fyll med 45 mm isolering

35 dB och högre Fyll med 70 mm isolering